





### Sugerowane rozmieszczenie nawierceń pod uchwyt (szablon):

<i>UCHWYT KU-U1</i>	1 - wszystkie kolekcje
<i>UCHWYT KU-U2</i>	2 - kolekcje: ALEXANDRIA, ATLANTA, AFRODYTA 3 - kolekcje: ARTEMIDA, ASTREA 4 - wszystkie kolekcje - fronty do szafek DP60 5 - wszystkie kolekcje - fronty do szafek D40S3, D60S3, D80S3 - front niski 8 - wszystkie kolekcje - fronty do szafek D40S3, D60S3, D80S3 - front wysoki 6P1 oraz 6P2 - kolekcje: AMIGA, ATENA - fronty do szafek D15, D20 - (PIONOWO) 7P1 oraz 7P2 - kolekcje: ARTEMIDA - fronty do szafek D15, D20 - (PIONOWO)
<i>UCHWYT KU-U3</i>	2M1 oraz 2M2 - kolekcje: ANDROMEDA, AMIGA, ATENA
<i>UCHWYT KU-U4</i>	2A - kolekcje: ALEXANDRIA, ATLANTA, AFRODYTA 3A - kolekcje: ARTEMIDA, ASTREA 4A - wszystkie kolekcje - fronty do szafki DP60 5A - wszystkie kolekcje - fronty do szafek D40S3, D60S3, D80S3 - front niski 8A - wszystkie kolekcje - fronty do szafek D40S3, D60S3, D80S3 - front wysoki